

Betjeningsvejledning - "YardGard"

Ultralydsskræmmer med bevægelsesføler mod mår, hunde og katte.



Husmårer og katte er dyr, som man kun undtagelsesvist vil vælge at bekæmpe. Ikke desto mindre kan disse dyr være til stor gene, når de opholder sig "det forkerte sted". **Husmåreren**, som flytter ind på et loft, støjer, sviner med ekskrementer og rester af bytte og ødelægger isolering og evt. stråtag. **Katte** generer med kradsemærker, støj, urinlugt og ekskrementer.

YardGard udsender ultralyd, som på lang afstand skræmmer dyrene væk. Den kan indstilles, så den kun udsender ultralyd, når den indbyggede, infrarøde bevægelsessensor aktiveres, hvilket betyder, at dyrene ikke vænner sig til lyden, og at andre dyr ikke generes unødigt. Nogle mennesker med god højfrekvent hørelse vil være i stand til at høre de udsendte lyde, når udstyret er indstillet på den laveste frekvens. Hvis dette sker, skal du vælge en højere frekvens.

Det kan tage flere dage eller uger at bryde dyrs vaner, og man opnår derfor det hurtigste og bedste resultat, hvis **YardGard** installeres, **inden** mår eller kat tager ophold, men det er desværre ofte den modsatte situation, som man er udsat for.

Installation.

Træk forsigtigt bagsiden af **YardGard**. Sæt afbryderen (øverst til højre) på OFF. Drej frekvensknappen (øverst til venstre) til det uønskede skadedyr – "**Rabbits/Cat/Dog**" for kat og hund eller "**Opossums**" for husmår.

YardGard kan tilsluttes det almindelige elnet v.hj.a. den medfølgende AC adapter. Sæt den ene ende i stikket under afbryderknappen og den anden i en almindelig stikkontakt (adapteren er ikke beregnet til udendørs brug!). Tilslut evt. adaptoren til en indendørs stikkontakt og træk ledningen gennem et vindue. Træk ledningen gennem indhakket i bunden af **YardGard**. Sæt dækslet tilbage på plads.

Når **YardGard** er tilsluttet elnettet, kan den stilles til enten kontinuert drift ("Cont AC on-ly") eller til drift via bevægelsessensoren (MS AC or battery).

YardGard kan også fungere med batterier. Isæt 4 "C" batterier som vist på skitsen. Sæt dækslet tilbage på plads.

Tænd apparatet ved at sætte afbryderen på "MS AC or Battery" eller "AC alone". "Sensitivity Dial" regulerer hvor følsom registreringen af bevægelse skal være. Hvis apparatet står og tænder og slukker kan følsomheden justeres på denne drejeknap.

Dækker op til 4000 m² i et ovalt mønster cirka 80 meter ude foran højtaleren og 50 meter til siderne.

Brug fastgørelseshullerne på bagsiden til at fastgøre **YardGard** på bygning, væg eller træ med søm eller skruer. Ret højtaleren mod det område, du ønsker dækket. Udendørs placeres enheden ca. 1 meter over jorden for optimal rækkevidde. Ultralyd er meget følsom over for fysiske forhindringer, som vil hindre udbredelsen af ultralydbølgerne (træer, buske, osv.).

Fejlfinding.

- Kontrollér at apparatet er tændt (afbryderen står på "MS AC or Battery" eller "AC only").
- Hvis du bruger batterier, kontrollér, at de er gode og at de sidder rigtigt. Tag evt. batterierne ud af holderen og isæt dem igen, under hensyntagen til korrekt polorientering (+ og -).
- Tjek frekvensindstillingen for at sikre, at du har valgt det rigtige område.

Sikkerhed.

Selv om frekvensen af ultralyden, som udsendes fra **YardGard** - selv på den laveste frekvens (25 kHz) - ligger over det menneskelige øres normale rækkevidde, er intensiteten stor nok til at virke generende og kan udgøre risiko for skader på øret, hvis man er direkte udsat i en længere periode i en afstand af mindre end 3 meter. **YardGard** bør derfor ikke være placeret ved eller i nærheden af et sted, hvor mennesker eller husdyr opholder sig i længere tid. Typisk placeres **YardGard** derfor udendørs pegende væk fra beboelse eller indendørs på loft eller i kælder, garage og udhus.

Som med enhver elektrisk enhed, må **YardGard** ikke placeres i eller nær vand og ikke stående i eller omgivet af vand.

Ultralyd og skadedyr.

Ultralydsapparater til brug mod skadedyr har været markedsført i over 25 år, men alle undersøgelser har hidtil vist, at der i bedste fald kun er ringe effekt af disse apparater. Når Mortalin alligevel har valgt at markedsføre **YardGard**, er det på grund af kombinationen med en bevægelsesføler; der udsendes kun ultralyd, når der samtidig opfanges bevægelse. Denne egenskab gør det sværere for dyrene at vænne sig til lyden, og er formentlig skyld i, at vi har haft meget positive resultater med **YardGard**. Imidlertid tror vi ikke, at **YardGard** har nogen effekt på insekter, om end de også kan vælges på frekvensknappen !

Mortalin er dansk importør af **YardGard**, som produceres af amerikanske **Bird-X**. **Bird-X** har specialiseret sig i audivisuel bortskræmning af skadedyr, og producerer også elektriske lyd-fugleskræmsler, bl.a. til brug mod måger på flade tage.